

IMPROVE YOUR SAFETY

TELEMATICA e ALLARMI



SECURITY

La filosofia di Phonocar è sempre stata quella di trasformare ogni viaggio in un'esperienza unica su misura per te.

I prodotti della linea Security sono pensati per darti sicurezza e protezione sia in viaggio che durante la sosta.

TELEMATICA, ALLARMI,
OPTIONAL PER ALLARMI.



IMPROVE YOUR SAFETY



AREE TEMATICHE

TELEMATICA monitoraggio e localizzazione

- **SYNCAR**
your 4G LTE vehicle tracker pag 4

ALLARMI

- **ALLARMI CAMPER** pag 6
- **OPTIONAL** pag 9
- **ALLARME MOTO** pag 10
- **OPTIONAL** pag 11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. Phonocar S.p.A. si riserva il diritto di apportare variazioni ai prodotti anche senza preavviso. Eventuali modifiche ai prodotti sono da considerarsi migliorative e non influiscono sulla loro funzionalità. Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti appartengono ai legittimi proprietari e sono stati indicati a solo scopo informativo.

SYNCAR

your 4G LTE vehicle tracker



APP MOBILE
✓ **ideale per PRIVATI**



SYNCAR SAT



Codice **09507**

SYNCAR è un sistema GPS avanzato per il monitoraggio da remoto, in tempo reale, di veicoli e flotte.

Informazioni dettagliate e avvisi istantanei sono consultabili comodamente sia sull'APP mobile che sul portale web.





vai al sito catalogo

- ✓ LOCALIZZAZIONE
- ✓ PERCORSI

- ✓ GEO-ZONA

- ✓ NOTIFICHE



9-90VDC



Localizzazione con una tolleranza, all'aperto, di 5 metri.

PER ATTIVARE IL SERVIZIO È NECESSARIA UNA SCHEDA SIM 4G CON FUNZIONALITÀ VOCE E DATI.

Find it. Anywhere. Anytime.



Localizzazione precisa **5 m**

PORTALE WEB

✓ ideale per FLOTTE

 <https://syncar.phonocar.it/> 



POSIZIONE E STATO IN TEMPO REALE

 Scopri dove si trova il veicolo e verifica da quanto è parcheggiato o se è in marcia!

PERCORSI

 Consulta lo storico dei tragitti e riproduci il percorso!

COMPORAMENTO DI GUIDA

Le notifiche specifiche ti avvisano in caso di criticità!

VELOCITÀ ECCESSIVA

Imposta la velocità massima consentita e ricevi l'avviso se viene superata!

ACCELERAZIONE IMPROVVISA

FRENATA BRUSCA

STERZATA BRUSCA

COLLISIONE

GEOZONA

ENTRATA/USCITA

Imposta l'area geografica all'interno della quale il veicolo può muoversi liberamente e ricevi gli avvisi in caso di superamento dei confini!

NOTIFICHE IN SOSTA

URTO (shock sensor)

TRAINO NON AUTORIZZATO

TAGLIO CAVI (sabotaggio)

SOS

Monitoraggio vocale da remoto: in caso di allarme, è possibile attivare il microfono all'interno del veicolo.

SOS MANUALE

Attivato dal conducente con il pulsante.

SOS AUTOMATICO - SOLO CON ALLARME

Collegando SYNCAR ad un allarme sonoro, si riceve la notifica di allarme scattato!

BATTERIA DEL VEICOLO

 Evita di rimanere a piedi con la batteria con l'avviso dedicato!

✓ UN UNICO PORTALE PER TUTTI I MEZZI AZIENDALI

✓ AGGIUNTA ILLIMITATA DI VEICOLI
con tante icone disponibili



✓ COMPATIBILE CON TUTTI GLI ALLARMI
ricevi subito la notifica di allarme scattato!



SOS

sia sull'APP che sul PORTALE WEB

SYNCAR

The smart way to connect, check and track!

ALLARMI CAMPER

SICUREZZA TOTALE

2 zone + 4 porte/finestre

Codice **09006**



[vai al sito catalogo](#)



Allarme Camper composto da:

- Allarme Vodafone Automotive CAN/PLIP con sirena wireless autoalimentata.
- Sensore volumetrico PIR.
- Sensore volumetrico ad iperfrequenza per installazione a scomparsa.
- 4 sensori perimetrali.
- 2 radiocomandi programmati con modalità notte.
- Cablaggi e Manuali (Installatore e Utente).

DOPPIA SICUREZZA PERIMETRALE

1 zona + 6 porte/finestre

Codice **09005**



[vai al sito catalogo](#)



Allarme Camper composto da:

- Allarme Vodafone Automotive CAN/PLIP con sirena wireless autoalimentata.
- Sensore volumetrico PIR.
- 6 sensori perimetrali.
- 2 radiocomandi programmati con modalità notte.
- LED stato del sistema e buzzer.
- Cablaggi e Manuali (Installatore e Utente).

DOPPIA SICUREZZA VOLUMETRICA

2 zone + 4 porte/finestre

Codice **09004**



[vai al sito catalogo](#)



Allarme Camper composto da:

- Allarme Vodafone Automotive CAN/PLIP con sirena wireless autoalimentata.
- 2 sensori volumetrici PIR.
- 4 sensori perimetrali.
- 2 radiocomandi programmati con modalità notte.
- LED stato del sistema e buzzer.
- Cablaggi e Manuali (Installatore e Utente)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 **SIRENA WIRELESS AUTOALIMENTATA**

S 4 PROFILI PER LA PARZIALIZZAZIONE
Ogni profilo ha 3 settori per la suddivisione dei sensori.

 **2 RADIOCOMANDI INCLUSI**

 **COLLEGAMENTO CAN**

 **LED STATO DEL SISTEMA**

 **BUZZER**
Per le segnalazioni acustiche

+ AMPIA GAMMA DI OPTIONAL E ACCESSORI
- fino a 6 RADIOCOMANDI abbinabili
- fino a 22 SENSORI abbinabili
- DRIVER CARD per protezioni aggiuntive
- LOCALIZZATORE SYNCAR
- MODULI per funzioni di sicurezza e comfort

RADIOCOMANDO

ALLARME OFF

 **BEEEEEEP**

MODALITÀ
NOTTE

 **BEEP**

ALLARME ON
CON PARZIALIZZAZIONE



ALLARME ON
COMPLETO

 **BEEP x4**

ALLARME
PANICO

 **SIRENA 10"**

MODALITÀ **NOTTE**

massima sicurezza e libertà
quando si dorme o si soggiorna
all'interno del camper

Questa modalità assicura un perfetto equilibrio tra comfort e sicurezza: il sistema di allarme resta vigile contro le minacce esterne, mentre gli occupanti possono godere della libertà di movimento e della tranquillità necessaria per un riposo sereno.

PROTEZIONE VOLUMETRICA INTERNA -> OFF

Le persone possono muoversi liberamente all'interno dell'abitacolo senza far scattare l'allarme.

PROTEZIONE PERIMETRALE -> ON

Garantisce il controllo costante sui sensori perimetrali installati su porte, finestre e/o portelli. Qualsiasi tentativo di apertura dall'esterno viene immediatamente rilevato e fa scattare l'allarme.





**AUMENTA
LA TUA
SICUREZZA**



scopri tutti gli **OPTIONAL!**

FUNZIONI ATTIVE

- ANTISABOTAGGIO: PROTEZIONE TAGLIO CAVI.
- ANTIATIVAMENTO: BLOCCO MOTORE IN CASO DI TENTATIVO DI FURTO.
- MEMORIA DI ALLARME.
- DISINSERIMENTO DI EMERGENZA CON PIN.
- LAMPEGGIO INDICATORI DI DIREZIONE CON ALLARME ATTIVATO.
- ANTIPANICO: ATTIVA LA SIRENA PER 10 SECONDI.

FUNZIONI ATTIVABILI

- INSERIMENTO PASSIVO DELL'ALLARME
- ANTIDISTRAZIONE
- FUNZIONE GARAGE
- PERSONALIZZAZIONE PIN CODE.

FUNZIONI ATTIVABILI SOLO CON DRIVER CARD OPTIONAL

- DISINSERIMENTO DEL SISTEMA AD ALTA SICUREZZA
- ANTIATIVAMENTO PASSIVO
- ANTIRAPINA



DRIVER CARD
Vodafone Automotive
codice **09190**



OPTIONAL ALLARMI CAMPER

TELEMATICA

SYNCAR

Localizzatore avanzato per il monitoraggio del veicolo con avvisi istantanei (vedi pag. 4)
codice **09507**



ANTISOLLEVAMENTO
Vodafone Automotive
codice **09350**



RADIOCOMANDI

RADIOCOMANDO
codice **09199**



APRI/CHIUDI PORTE
codice **09020**



SENSORI

PERIMETRALE
codice **09113**



POWER BLINKER
codice **09356**



VOLUMETRICO AD IPERFREQUENZA
Vodafone Automotive
codice **09351**



**BLOCCO AVVIAMENTO MOTORE CON
CHIAVI ELETTRONICHE
DI RICONOSCIMENTO**
codice **09360**



VOLUMETRICO PIR
codice **09112**



CHIUSURA CENTRALIZZATA
codice **09114**



**GPS PER SENSORI DI PARCHEGGIO
ANTERIORI**
codice **09430**



MODULI PER FUNZIONI SUPPLEMENTARI

ALZAVETRI 2/4 FINESTRINI
codice **09022**



SHOCK-SENSOR
Vodafone Automotive
codice **09353**



ANTIFURTI SATELLITARI Vodafone Automotive

Vodafone Recovery Full

Servizio SVR "AUTOMATICO".
Avvisi in Centrale.
Avvisi all'utente sull'APP.
Rinnovabile.
Sim card Vodafone integrata.



1 ANNO - codice **09541**

2 ANNI - codice **095412**

3 ANNI - codice **095413**

4 ANNI - codice **095414**

Vodafone Protect&Connect

Servizio SVR "ON DEMAND".
Avvisi all'utente sull'APP.
Rinnovabile.
Sim card Vodafone integrata.



1 ANNO - codice **09542**

2 ANNI - codice **095422**

3 ANNI - codice **095423**

4 ANNI - codice **095424**

Vodafone Vehicle Defence VVD 2.0

Servizio SVR "ON DEMAND".
Rinnovabile fino a 4 anni.
Sim card Vodafone integrata.



1 ANNO - codice **095401**

2 ANNI - codice **09540**

3 ANNI - codice **095403**

4 ANNI - codice **095404**

Vodafone Protect&Connect EVOLUTION

Con attivatore perimetrale

2 ANNI - codice **09543**



My Connected Vehicle



ALLARME MOTO

ALLARME MOTO E SCOOTER

con 2 radiocomandi inclusi

Codice **093021**



vai al sito catalogo

Composto da:

- Unità centrale di piccole dimensioni con sirena autoalimentata.
- 2 Radiocomandi già abbinati.
- LED stato del sistema e buzzer.
- Cablaggio universale e Manuale istruzioni.

12V



FUNZIONI ATTIVE

- DOPPIO BLOCCO MOTORE.
- ANTISABOTAGGIO: PROTEZIONE TAGLIO CAVI.
- ANTITRAINO.
- ANTIPANICO: ATTIVA LA SIRENA PER 10 SECONDI.
- SENSORE URTI E VIBRAZIONI
- INSERIMENTO ALLARME CON MODALITÀ "SOFT BEEP" PER NON DISTURBARE NELLE ORE NOTTURNE

FUNZIONI ATTIVABILI

- ALLARME FRECCIA
avvisa se gli indicatori di direzione rimangono accesi per troppo tempo
- INGRESSO ESTERNO

**MASSIMA COMPATIBILITÀ
MOTO E SCOOTER**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 **SIRENA POTENTE 120 dB**
Segnale acustico molto forte

 **2 RADIOCOMANDI INCLUSI**

 **INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE**
Progettato per essere montato rapidamente, senza modifiche invasive alla moto.

 **COLLEGAMENTI UNIVERSALI**

 **LED STATO DEL SISTEMA**

BUZZER
 Per le segnalazioni acustiche di inserimento e disinserimento allarme

INSERIMENTO ALLARME SOFT BEEP
 Il volume del BEEP di inserimento allarme è molto basso per rispettare il silenzio nelle ore notturne nei pressi di abitazioni e centri abitati

RADIOCOMANDO



OPTIONAL ALLARME MOTO

ACCESSORIO PER INSTALLAZIONE ANTIFURTO SATELLITARE

AMPLIFICATORE USCITA
Permette di collegare l'allarme moto all'antifurto satellitare.
codice **09319**



ANTIFURTI SATELLITARI Vodafone Automotive

Vodafone Motorbike Safeguard

Servizio SVR "ON DEMAND".

Rinnovabile.
Sim card Vodafone integrata.

1 ANNO - codice **09544**



My Connected Vehicle

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

IMPROVE
YOUR
SAFETY



Phonocar S.p.A.
Via F.lli Cervi 167/C • 42124 Reggio Emilia (Italy)
Tel. 0522 941621 • Fax 0522 1602093 • info@phonocar.it

Export Office +39 0522 941243 • info@phonocar.eu

phonocar.it    